

大ホール音響設備

名称	メーカー	構成・型番	数
音響調整卓	YAMAHA	PM5D-RH V2.27	1
プロセニアムSP / L・R	NEXO	GEO S1210	各3
サイドSP / L・R	NEXO	GEO S1210 PS15U(内向き)	各5 各1
フロントSP	TANNOY	Di5DC	6
固定FB	Electro-Voice	Sx300	1対
FB回線		PC6501N	14回線
マルチ回線	CANARE	16ch メス出し	6系統
インターカム	ClearCom	MS-704 / 4ch	1
ワイヤレス受信機	TRANTEC	S-D7802-JB-J (デジタルB)	6ch
ワイヤレスマイク	TRANTEC	S-D7200-JB (ハンドマイク) S-D7200S-JB (スイッチ付ハンドマイク) S-D7300-JB + DPA4060 (ピンマイク)	6 6 6
ワイヤレスマイク(可搬)	audio-technica	ATW-R92 (スイッチ付ハンドマイク) ATW-T94B (B-G1使用)	2 4
マイクロフォン	SHURE	SM-58 SM-57	8 6
	SENNHEISER	MD431 MD441	3 2
	sanken	CMS-2	1
マイクスタンド	高砂	MF-18TM(中) MF-34T(小) MF-40(大) MF-213(フレキシブル) MS-15(卓上) MS-28(卓上) MS-205(卓上) フレキシブルアダプター B	12 7 6 5 4 2 2 4
	SUGI PRO	フレキシブルアダプター F-25 234B(卓上)	5 2
	K&M	ST210/2B ST259B ST255/B	15 5 5
カセットテープレコーダー	TASCAM	122MK2	1
HDDレコーダー	EDIROL	R-4 Pro	1
MD・CDプレーヤー	TASCAM	MD-CD1MK2	2
CD・SD・CF・USBレコーダー	TASCAM	SS-CDR200	1
USBレコーダー	DENON	DN-F650R	1
吊マイク装置	TAKASAGO	三点吊 / 一点吊	1式 / 2式
エレベーターマイク装置	TAKASAGO		1式
エアモニター装置	audio-technica		1式
デジタル回線 (opt-LAN変換器あり)	LAN(CAT5e)	上手～下手 (47m) 上手～音響室 (82m) 下手～音響室 (69m)	8回線 8回線 8回線 <small>うち2回線は会館常設で使用</small>
	optical	上手～音響室 下手～音響室	4回線 4回線
	75Ω coaxial	上手～下手 上手～音響室 下手～音響室	5回線 5回線 5回線
仮設音響電源	総容量 40kVA(単相三線200A) 舞台上上手・下手 C型30A フロアー上手・下手 C型60A 舞台奥下手電源盤 C型60A		各8口 各1口 8口
PA席電源	客席中通路後ろ 平行(総容量20A) 客席中通路後ろ ラージC型(総容量30A)		6口 1口
音響室仮設電源	客席後方下手 音響室下 C型30A		2口
ケーブル距離	PAブース18列18番～上手舞台前電源盤 PAブース18列18番～下手舞台前電源盤 客席奥センター32列20番～下手舞台前電源盤		51m 44m 55m

共通音響設備

名称	メーカー	構成・型番	数
マイクロフォン	AKG	C414B-ULS	6
		C451EBcomb.	6
	SCHOEPS	CMC55-U	4
		CMC56-U	4
	Neumann	U87Ai	2
	SONY	C38B	8
		ECM-77B	4
	AKG	CK9system	5
	SENNHEISER	MKH416P48U-3	6
		MD421	10
	audio-technica	MD441	5
		AT857AMLa	1
	AMCRON	AT808G	2
PCC160		15	
DPA MICROPHONE	4006 + UA0777	4	
音響調整卓	YAMAHA	PM5D-RH V2.27	1
		M7CL-48 V3.56 + MBM7CL	1
		DM2000-V2.4 +18dB仕様 (+4dB input × 8, + 4dB out × 12増設)	1
		DM1000-V2.41 (+4dB input × 8増設)	2
		MG16/6FX	2
スピーカー	NEXO	GEO S1210 + RS15-C (4/2)	1対向
		PS15 + LS1200 (2/1)	1対向
	Electro-Voice	Sx300	10
		S200	2
		FMx1202	2
		TX-1122FM	10
	YAMAHA	S22	10
BOSE	101MM(1/2) + 1705 II	8	
カセットテープレコーダー	TASCAM	122MK2	1
		122MK3	2
MDレコーダー	TASCAM	MD-801RMK2	5
		MD-350	3
MD・CDプレーヤー	TASCAM	MD-CD1MK2	7
CD・SD・CF・USBレコーダー	TASCAM	SS-CDR200	5
CDプレーヤー	DENON	DN-C635	2
USBレコーダー	DENON	DN-F650R	3
CD・カセットテープレコーダー	TASCAM	CD-A550	3
		CD-A550MK2	3
エフェクター	YAMAHA	SPX1000	1
		Q2031A	2
DI	BSS	AR133	10