

中ホール音響設備

名称	メーカー	構成	数
音響調整卓	YAMAHA	PM5D-RH V2.27	1
プロセニアムSP / C (遠距離上手/下手・近距離中央)	NEXO	PS15	各1
プロセニアムSP / L・R (2階席補助)	NEXO	PS15	各1
サイドSP / L・R	NEXO	GEO S1210 (遠距離)	各3
		GEO S1230 (中距離)	各1
		PS10 (近距離)	各2
		RS15-P	各2
フロントSP	YAMAHA	S12	4
固定FB	EV	SX300	1対
ウォール	ALTEC	920-8B	17
シーリング	ALTEC	M500	3
		8154 / 3154	1
FB回線		PC4801N	10回線
マルチ回線	CANARE	16ch メス出し	6系統
インターカム	ClearCom	MS-704 / 4ch	1
ワイヤレス受信機	SHURE	ULXD4D J51 (ホワイトスペース デジタルA帯)	6ch
ワイヤレスマイク	SHURE	ULXD2/SM58-J51 (スイッチ付ハンドマイク)	6
		ULXD1J-J51+MX150 B/O (ピンマイク)	6
ワイヤレスマイク(可搬)	audio-technica	ATW-R92	2
		ATW-T94B (B-G3使用)	4
マイクロフォン	SHURE	SM-58	9
		SM-57	6
	SENNHEISER	MD431	2
	sanken	CMS-2	1
マイクスタンド	高砂	MF-18TM(中)	10
		MF-34T(小)	7
		MF-213(フレキシブル)	5
		MS-15(卓上)	5
		MS-28(卓上)	2
		MS-205(卓上)	2
	SUGI PRO	フレキシブルアダプター B	4
		フレキシブルアダプター F-25	5
	K&M	ST210/2B	10
		ST259B	10
ST255/B		5	
234B(卓上)		2	
HDDレコーダー	EDIROL	R-4 Pro	1
MD・CDプレーヤー	TASCAM	MD-CD1MK2	2
CD・SD・CF・USBレコーダー	TASCAM	SS-CDR200	1
USBレコーダー	DENON	DN-F650R	1
吊マイク装置	高砂	三点吊(MS03-3PD)	1式
エレベーターマイク装置	HYFAX		1式
エアモニター装置	audio-technica		1式
デジタル回線 (opt-LAN変換器あり)	LAN(CAT5e)	上手～下手 (40m)	4回線 うち2回線は会館常設で使用
		上手～音響室 (73m)	4回線 うち2回線は会館常設で使用
	optical	上手～音響室 下手～音響室	4回線 4回線
75Ω coaxial	上手～音響室	5回線	
	下手～音響室	5回線	
仮設音響電源	総容量 20kVA(単相三線100A)		
	フロア上手・下手 C型60A(※各舞台前と共通)		各2口(各75Aまで)
	舞台上上手・下手 C型30A(※各フロアと共通)		各4口(各75Aまで)
	舞台奥下手電源盤 C型30A		4口
PA席電源	客席中通路後ろ 平行(総容量20A)		6口
音響室仮設電源	客席後方上手 音響室下 C型30A		2口
ケーブル距離	PAブース13列18番～上手大臣裏		33m
	PAブース13列18番～下手1割奥		49m
	19列25番～上手大臣裏		35m

共通音響設備

名称	メーカー	構成・型番	数
マイクروفオン	AKG	C414B-ULS	6
		C451EBcomb.	6
	SCHOEPS	CMC55-U	4
		CMC56-U	4
	Neumann	U87Ai	2
	SONY	C38B	8
		ECM-77B	4
	AKG	CK9system	5
	SENNHEISER	MKH416P48U-3	6
		MD421	10
		MD441	5
	audio-technica	AT857AMLa	1
		AT808G	2
	AMCRON	PCC160	15
DPA MICROPHONE	4006 + UA0777	4	
音響調整卓	YAMAHA	PM5D-RH V2.27	1
		M7CL-48 V3.56	1
		DM2000-V2.4 +18dB仕様 (+4dB input × 8, + 4dB out × 12増設)	1
		DM1000-V2.41	2
		MGP16X	2
スピーカー	NEXO	GEO S1210 + RS15-C (4/2)	1対向
		PS15 + LS1200 (2/1)	1対向
	Electro-Voice	Sx300	10
		S200	2
		FMx1202	2
		TX-1122FM	10
	YAMAHA	S22	10
BOSE	101MM(1/2) + 1705 II	4	
MD・CDプレーヤー	TASCAM	MD-CD1MK2	7
CD・SD・CF・USBレコーダー	TASCAM	SS-CDR200	5
USBレコーダー	DENON	DN-F650R	3
CD・カセットテープレコーダー	TASCAM	CD-A550	3
		CD-A550MK2	3
DI	BSS	AR133	10