

小ホール音響設備

名称	メーカー	構成	数
音響調整卓	YAMAHA	M7CL-48 V3.56	1
プロセニアムSP / L・R	NEXO	PS15U	各1
サイドSP / L・R	NEXO	PS15U	各1
		PS8U(内向き)	各1
		LS18	各1
フロントSP	TANNOY	Di5DC	2
固定FB	Electro-Voice	Sx300	1対
ウォール	TANNOY	Di5DC	8
FB回線		PC4801N	6回線
マルチ回線	CANARE	16ch メス出し	5系統
インターカム	ClearCom	MS-702 / 2ch	1
ワイヤレス受信機	TRANTEC	S-D7802-JB-J (デジタルB)	6ch
ワイヤレスマイク	TRANTEC	S-D7200-JB (ハンドマイク)	6
		S-D7200S-JB (スイッチ付ハンドマイク)	6
		S-D7300-JB + DPA4060 (ピンマイク)	6
ワイヤレスマイク(可搬)	audio-technica	ATW-R92	2
		ATW-T94B (B-G1使用)	4
マイクロフォン	SHURE	SM-58	9
		SM-57	6
	SENNHEISER	MD431	2
		MD441	3
	sanken	CMS-2	1
	マイクスタンド	高砂	MF-18TM(中)
MF-34T(小)			6
MF-213(フレキシブル)			4
MS-15(卓上)			4
MS-28(卓上)			2
MS-205(卓上)			2
SUGI PRO		フレキシブルアダプター B	4
		フレキシブルアダプター F-25	2
K&M		234B(卓上)	2
		ST210/2B	10
	ST259B	10	
	ST255/B	5	
カセットテープレコーダー	TASCAM	122MK2	1
HDDレコーダー	EDIROL	R-4 Pro	1
MD・CDプレーヤー	TASCAM	MD-CD1MK2	2
CD・SD・CF・USBレコーダー	TASCAM	SS-CDR200	1
USBレコーダー	DENON	DN-F650R	1
吊マイク装置	TAKASAGO	三点吊	1式
エアモニター装置	audio-technica		1式
デジタル回線 (opt-LAN変換器あり)	LAN(CAT5e)	上手～下手 (25m)	4回線
		上手～音響室 (63m)	4回線 <small>うち2回線は会館常設で使用</small>
		下手～音響室 (46m)	4回線 <small>うち2回線は会館常設で使用</small>
		PA席～音響室 (23m)	2回線
	optical	上手～音響室	2回線
		下手～音響室	2回線
	75Ω coaxial	上手～下手	2回線
		上手～音響室	5回線
		下手～音響室	5回線
		PA席～音響室	2回線
総容量 15kVA(単相三線75A)			
仮設音響電源	フロア～上手・下手 C型30A(コンモ回路)		各1口(計30Aまで)
	舞台奥下手電源盤 C型30A		2口
PA席電源	客席16列2番 C型30A		1口
ケーブル距離	PAブース16列4番～上手1袖奥		40m
	PAブース16列4番～下手袖		29m
	PAブース16列4番～電源盤		40m
	上手大臣裏～電源盤		28m

共通音響設備

名称	メーカー	構成・型番	数
マイクロフォン	AKG	C414B-ULS	6
		C451EBcomb.	6
	SCHOEPS	CMC55-U	4
		CMC56-U	4
	Neumann	U87Ai	2
	SONY	C38B	8
		ECM-77B	4
	AKG	CK9system	5
	SENNHEISER	MKH416P48U-3	6
		MD421	10
		MD441	5
	audio-technica	AT857AMLa	1
AT808G		2	
AMCRON	PCC160	15	
DPA MICROPHONE	4006 + UA0777	4	
音響調整卓	YAMAHA	PM5D-RH V2.27	1
		M7CL-48 V3.56 + MBM7CL	1
		DM2000-V2.4 +18dB仕様 (+4dB input × 8, + 4dB out × 12増設)	1
		DM1000-V2.41 (+4dB input × 8増設)	2
		MGP16X	2
スピーカー	NEXO	GEO S1210 + RS15-C (4/2)	1 対向
		PS15 + LS1200 (2/1)	1 対向
	Electro-Voice	Sx300	10
		S200	2
		FMx1202	2
		TX-1122FM	10
	YAMAHA	S22	10
	BOSE	101MM(1/2) + 1705 II	8
カセットテープレコーダー	TASCAM	122MK2	1
		122MK3	2
MDレコーダー	TASCAM	MD-801RMK2	5
		MD-350	3
MD・CDプレーヤー	TASCAM	MD-CD1MK2	7
CD・SD・CF・USBレコーダー	TASCAM	SS-CDR200	5
CDプレーヤー	DENON	DN-C635	2
USBレコーダー	DENON	DN-F650R	3
CD・カセットテープレコーダー	TASCAM	CD-A550	3
		CD-A550MK2	3
エフェクター	YAMAHA	SPX1000	1
		Q2031A	2
DI	BSS	AR133	10